

для членов бригады, которые работают в колодцах и камерах

- 1** Работу в колодцах и камерах выполняйте только после инструктажа и в составе бригады как минимум из трех работников.
- 2** При работе в бригаде из трех человек один находится непосредственно в колодце. Второй наблюдает за ним с поверхности и поддерживает связь с помощью сигнального каната или других средств. Третий член бригады с поверхности подает работнику в колодец необходимые инструменты и материалы, наблюдает за движением транспорта и при необходимости помогает другим.
- 3** Перед выполнением работ на проезжей части улиц оградите место производства работ в соответствии с инструкцией или схемой ограждения места работ, которую разработали с учетом местных условий.
- 4** Перед спуском в колодец, проверьте камеру на загазованность воздушной среды газоанализатором или газосигнализатором. Все замеры проводите с поверхности, не спускайтесь в подземные сооружения и резервуары для отбора проб. Работникам запрещено спускаться в колодец без проверки на загазованность.
- 5** Независимо от результатов проверки на загазованность спускайтесь в колодец только в соответствующих средствах индивидуальной защиты. Работа в колодце без СИЗ запрещена.
- 6** Проверьте наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец или камеру.
- 7** В процессе работы в колодце, камере постоянно проверяйте воздушную среду на загазованность газоанализатором или газосигнализатором.

8 Не отвлекайте наблюдающего работника для выполнения других работ, когда кто-то из членов бригады находится в колодце.

9 Если работник находится в емкостном сооружении и подает условный сигнал с помощью каната или другого способа связи, немедленно эвакуируйте его.

10 Не спускайтесь в емкостное сооружение для оказания помощи пострадавшему без СИЗ органов дыхания.

11 Вертикальный спуск в колодцы и камеры глубиной до 10 м по ходовым скобам или стремянкам разрешен только с применением средств защиты от падения с высоты.

12 Не открывайте люки колодцев руками при помощи случайных предметов. Используйте специальные ключи длиной не менее 500 мм.

13 Если обнаружили газ в колодце, удалите его путем естественного или принудительного проветривания. Если газ не удаляется, спускаться в колодец и работать в нем можно только со специальным инструментом и в шланговом противогазе. Шланг при этом должен выходить на поверхность колодца или камеры.

! Время пребывания в колодце, камере, а также продолжительность отдыха с выходом из них определяет руководитель работ в зависимости от условий и характера работы. Эти данные он указывает в наряде-допуске в строке «Особые условия».