

## Требования безопасности при выполнении работ

- ✓ перед спуском в колодец, камеру или другое сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора;
- ✓ перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ;
- ✓ проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец, камеру или сооружение;
- ✓ при работе постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или газосигнализатора.

**Запрещается проверять наличие газов открытым огнем (зажженной бумагой, спичками).**



**Запрещается спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом и без газоанализатора или газосигнализатора.**

## Нормативные документы

- ✓ Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»
- ✓ Приказ Минтруда России от 29.10.2020 №758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»
- ✓ Приказ Минтруда России от 17.12.2020 №924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»
- ✓ Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

## Отдел охраны и государственной экспертизы условий труда

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 1, каб. 31

Телефон (3952) 33-22-45

Режим работы:  
пн. – пт. 9:00-18:00  
сб., вс. – выходной  
обед: 13:00-14:00



## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



## Охрана труда при выполнении работ в колодцах и иных ограниченных и замкнутых пространствах

2021 год

## К производству работ допускаются работники, прошедшие

- ✓ предварительные и периодические медицинские осмотры (Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н, Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н);
- ✓ обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и прошедшие стажировку на рабочем месте (постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29);
- ✓ вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж (постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29);
- ✓ обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).



**К данным видам работ не допускаются лица моложе 18 лет.**

## Вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействующие на работника

- ✓ недостаток кислорода и (или) загазованность воздуха рабочих зон;
- ✓ взрывоопасные смеси газов;
- ✓ повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- ✓ повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей технологического оборудования;
- ✓ повышенная или пониженная влажность воздуха;
- ✓ повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- ✓ недостаточная освещенность рабочей зоны;
- ✓ повышенный уровень шума и вибрации;
- ✓ расположение рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);
- ✓ поражение электрическим током и т.д.



**Работы с повышенной опасностью в организациях и на объектах жилищно-коммунального хозяйства должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью.**

## Обеспечение безопасности при выполнении работ

- ✓ работа, связанная со спуском в колодцы, камеры, резервуары и другие емкостные сооружения должна выполняться бригадой, состоящей из не менее чем 3 работников;
- ✓ работники должны быть обеспечены защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой помощи, в том числе:
  - газоанализаторами и газосигнализаторами;
  - специальной одеждой и обувью;
  - защитными касками и жилетами оранжевого цвета со светоотражающей полосой;
  - кислородными изолирующими или шланговыми противогазами с длиной шланга на 2 метра больше глубины колодца, но не более 12 метров;
  - предохранительными поясами со страховочным канатом, длиной не менее чем на 2 метра больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце;
  - вентиляторами с механическим или ручным приводом;
  - защитными ограждениями и переносными знаками безопасности;
  - штангами-«вилками» для открывания задвижек в колодцах, штангами-«ключами»;
  - ломом, переносными лестницами.